

Инструкция по эксплуатации instruction

Содержание	
Меры предосторожности31	Функции управления SD/Внешним диском42
О SD33	Погружение CD.....50
Общие характеристики34	Погружение внешнего диска
Питание	Ускоренное переключение вкл/выкл и паузы
Как выбрать источник	Плюс дорожки
Громкость	Плюс альбома
Аттенуатор	Плюс диск/дорожки
Уровень громкости	Просмотр дисков
Surround	Просмотр проигрывания
Управление аудио	Просмотровое проигрывание магнито
Установка акустической системы	Название диска (ID3)
Переходные дисплей	Просмотр титанализации
Дисплей подсветки	Система меню46
предотвращающая кражу	Система меню
Оптимизация при работе по телефону	Тит с датчиком похищения
Свойства тонера37	Генерация часов с ручным режимом
Настройка	Синхронизация часов
Память преразделительной настройки	DB (Database Update (использ.)
стаций	Позвонки на набор
Ввод в меню памяти	Установка Bluetooth новостей с
Настройка на преразделительную	телефоном
установку	Местный поиск
Свойства RDS39	Режим настроек
Дополнительная информация	Ввод даты памяти
Преразделительная установка громкости	AF (Alternative Frequency)
и для дорожки информации	Ограничение режима RDS
PTY (тип программы)	Авто поиск TR
Преразделительная установка типа	Многоязычные игры
программы	Просмотр текста
Изменение языка для функции PTY	

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный или преднамеренный контакт с электрическими частями.
- При замене кабелей для питания, кабелей антенны или замещающих кабелей следует проверить, что применяется правильное направление и/или другие требования, указанные на кабеле (AVC13) или корпусе, чтобы предотвратить повреждение кабеля и обложки кабеля.
- Во избежание короткого замыкания никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата нечетко выходят дымы или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться в службу поддержки компании Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите за тем, чтобы сильная соприкосновения, не влияли на топ.
- Любая попытка сломать или треснуть, так как содержит статическую часть.
- Не трогать жидкость из жидкой посуды, если ЖК-дисплей поврежден или жидкая кристаллическая панель может стать причиной для возгорания или даже смертельной. Если происходит контакт с жидкостью из жидкой посуды или ЖК-дисплея с вашим телом или одеждой, следует немедленно эту область вымыть мылом.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует избегать зажимания аппарата с силой между пальцами (2-3) или предметами.
- Не открывать крышку или снимать крышку аппарата.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить устройство от воздействия сильной влажности и/или конденсата.
- Не следует размещать аппарат в местах, где может быть поврежден аппарат (например, в местах, подверженных воздействию сильных солнечных лучей). Всегда избегайте сильной влажности и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Во избежание удара при обращении с аппаратом следует избегать его падения.
- Переносить аппарат следует за верхнюю часть корпуса.
- При замене преразделительной следует принимать крайние меры предосторожности с использованием надлежащих методов. В противном случае аппарат может повредиться.
- Во избежание короткого замыкания при замене преразделительной следует отключить питание.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При снятии на переднюю панель, кроме места, указанного на рисунке, следует использовать только указанный метод.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О подосеждении чейнджера дисков:

Чтобы подосеждать чейнджер дисков, который имеет переключатель "ON/OFF", и другие системы, поставьте переключатель "ON/OFF" в положение "ON".

Чтобы подосеждать чейнджер дисков, не имеющий переключателя "ON/OFF", в данной системе, в качестве дополнительного подтверждения необходимо приобрести устройство SA-CSD70 или каталог KSA-SB10A.

Чейнджер дисков и работат, если он правильно установлен. Если вы используете эти функции, если вы используете кабель, и модель подключения. Эти функции могут не работать в некоторых странах и регионах, которые могут быть доступны.

Заметьте, что не будет возможно подосеждать на порядок чейнджера типов KDC-S100, KDC-S200, CSD5, STD, и чейнджера, которые не производят Фирма Kenwood.

⚠ Повреждение неправильно подсоединением аппарата, программное обеспечение не может работать на устройстве.

Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо.

Если вы пытаетесь установить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с преразделителем, преразделитель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.

instrukciya_po_ekspluatcii_inztruction.doc



